

SURCHARGE LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

PTAC ≤ 750 kg		PTAC > 750 kg et ≤ 3500 kg			
PTAC véhicule ≤ 3,5t PTAC remorque ≤ 750 kg		Somme des PTAC ≤ 3500 kg et PTAC remorque ≤ au PV du véhicule	Somme des PTAC > 3500 kg et PTAC remorque ≤ 4250 kg	Somme des PTAC > 4250 kg	
Permis B		Permis B	Permis B96	Permis BE	
2 essieux PTAC ≤ 3,5 t	2 essieux PTAC ≤ 19 t	3 essieux PTAC ≤ 26 t	4 essieux ou + PTAC ≤ 32 t		
Permis B	Permis C : véhicule isolé de PTAC > 3,5 t				

PTAC : poids total autorisé en charge du véhicule

PTRA : poids total roulant autorisé d'un ensemble de véhicules

La surcharge relève de la CO-RESPONSABILITÉ entre le transporteur et le chargeur.

TOLÉRANCE LÉGALE 0 (Article R 312-2 du Code de la Route)

La surcharge est punie par une contravention pouvant aller jusqu'à une contravention de 5^{ème} classe et une amende de 15 000 € en cas de récidive.

EN CAS D'ACCIDENT CORPOREL

Si délit de blessures involontaires
Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement
et 45 000 € d'amende

Si homicide involontaire
Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 € d'amende

QUE FAIRE SI UN VÉHICULE EST EN SURCHARGE ?

LE VÉHICULE DOIT ÊTRE IMMOBILISÉ, VIDÉ DU SURPLUS ET REPASSER SUR LA BASCULE

Pour éviter cette perte de temps, nous comptons sur votre compréhension pour la sécurité de tous.
PAS DE DÉCHARGEMENT POSSIBLE NI DE PASSAGE À LA BASCULE LE SAMEDI

CONSIGNES D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES



Avertissement de danger de blessure ou de dommages matériels



Avertissement de tension électrique dangereuse



Avertissement de risque de happement



Référence à un dispositif d'arrêt d'urgence



Accès interdit aux personnes non autorisées

PORTEZ VOS EPI



Utiliser des protections auditives



Porter des lunettes de protection



Porter des gants de protection

Fonctionnement

- Placez votre véhicule sous le convoyeur de déchargement de manière à ce que le béton tombe là où vous le souhaitez.
- Assurez-vous que le mode automatique est réglé dans le HMI.
- Assurez-vous que le QR Code est demandé.
- La lumière verte signale la disponibilité opérationnelle.
- Positionnez votre code à environ 10 à 20 m sous le lecteur optique
- Une alerte retentit pendant 10 secondes pour indiquer le début de la production. La production est entièrement automatique, vous n'avez rien d'autre à faire. Après quelques minutes, le béton est déversé dans votre véhicule. Un signal sonore retentit 4 fois.

Consignes

Faites attention à la charge utile autorisée de votre véhicule !

Règle empirique : $m^3 \times 2 = \text{poids en t}$.

Exemple correspondance litrage béton/poids chargé dans la remorque

Litrage de béton	Poids réel chargé dans la remorque
250 litres	500 kg
500 litres	1 tonne

Avertissement

En cas de production supérieure à 500 litres, le distributeur va produire votre commande en 2 gachées égales. Veuillez attendre la fin de la deuxième phase avant d'ôter le véhicule.

**Le début de production est signalé par une sirène de 10 secondes
La fin de production est toujours marquée par un signal qui retentit 4 fois.**